

ИНСТРУКЦИЯ

по подключению и эксплуатации парогенератора «Роскедр» к фитобочке

1. Подготовительные работы и безопасность

1. **Выбор места:** Установите фитобочку и парогенератор на ровную, сухую и устойчивую поверхность в проветриваемом помещении.
2. **Электросеть:** Подключение должно производиться к бытовой розетке 220 В с обязательным заземлением.
3. **Расположение:** Парогенератор устанавливается рядом с бочкой (сзади или сбоку) на расстоянии **не менее 10–20 см** от стенок бочки, чтобы избежать нагрева воскового покрытия или дерева.

2. Пошаговый монтаж (Сборка паропровода)

Шаг 1: Подключение паропровода к парогенератору

1. Наденьте термостойкий (металлический) шланг на выходной штуцер парогенератора.
2. Соедините два быстросъема до щелчка и проверьте герметичность.

Шаг 2: Ввод шланга в фитобочку

1. Присоедините конец шланга к штуцеру форсунки в нижней части боковой стенки кедровой бочки.

Шаг 3: Установка парораспределителя (форсунки)

1. Подача пара осуществляется через наружный штуцер на стенке фитобочки, к которому подключается шланг от парогенератора. Внутри кабины пар равномерно рассеивается через парораспределительную форсунку, находящуюся непосредственно под сиденьем.

ВАЖНО: Направьте отверстия парораспределителя **вниз или в стороны под трапик**, чтобы струя горячего пара не попадала напрямую на ноги человека.

Шаг 4: Подключение пульта управления

* Подключите кабель от пульта/датчика к соответствующему разъему на корпусе парогенератора.

3. Заправка и первый запуск

Заливка воды:

- Снимите крышку бака парогенератора и залейте чистую воду (рекомендуется фильтрованная или отстоянная) до уровня **MAX** на шкале.
- *Категорически запрещается включать парогенератор без воды!*

Заливка фитосбора / трав:

- Залейте необходимое количество чистой воды в бак парогенератора.
- Добавьте жидкий фитосбор непосредственно в бак из расчета **1 колпачок средства на каждый 1 литр воды** (например, на 3 литра воды — 3 колпачка фитосбора).
- Закройте крышку бака.
- *Не бросайте сухие травы напрямую в бак с водой, чтобы не забить ТЭН и штуцеры.*

Включение:

- Включите прибор в розетку и нажмите красную клавишу питания на внешнем корпусе пульта.
- Задайте целевую температуру на пульте (рекомендуемая температура внутри бочки для процедуры: **42 °С – 45 °С**).

Прогрев бочки:

- Закройте двери и верхнюю крышку бочки.
- Дайте бочке прогреться **10–15 минут** до образования плотного пара перед тем, как клиент сядет внутрь.

4. Памятка по технике безопасности

- **Контроль уровня воды:** Поглядывайте на индикатор уровня воды перед каждой процедурой. Доливайте воду только при отключенном от сети приборе!
- **Регулировка сиденья:** Подгоняйте высоту сиденья под рост человека так, чтобы его шея комфортно располагалась на подголовнике, а голова находилась снаружи.
- **Уход после сеанса:** После завершения процедур отключите парогенератор от сети, протрите внутренние поверхности бочки насухо и оставьте крышку бочки открытой для проветривания.